


Opis produktu

8122

Switch 2-way Alternating-/alternating switch



Ogólne informacje

Typ produktu	8122
Kod zamówieniowy	2CLA812200A1001
Numer EAN	8427238016542
Opis katalogowy	Switch 2-way Alternating-/alternating switch
Opis	Rated voltage: 110 - 250 Vac Rated current: 10AX Screwless terminals Included: fixing claws Rocker code: 8511, 8611, 8411, 8211 & 5511

Installation

Instrukcje i podręczniki	2CLX810109A1001
Typ montażu	Flush Mounted
Rodzaj mocowania	Screw

Dane techniczne

Arkusz danych, informacja techniczna	9AKK107046A0356
Liczba przełączników	2

kołyskowych		
Design Range	Platform 8100 Alba Sky Niessen	
Konfiguracja okablowania	Alternating-/alternating switch	
Typ dźwigni	Rocker/button	
Rodzaj podłączenia	Plug Clamp	
Zapewnione miejsce na etykiety	No	
Podświetlenie	Non-illuminated	
Kolor	No color	
Liczba baterii	0	

Electrical

Napięcie znamionowe (U _r)	250 V
Prąd znamionowy (I _n)	10 A
Maksymalny prąd przełączania	Fluorescent Lamps 10

Material Compliance

Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363
SCIP	ba8d4794-0c15-4c10-a79a-8c31b5be1b25 Hiszpania (ES)

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksplatacja -5 ... +35 °C Przechowywanie -5 ... +50 °C
Stopień ochrony	IP20

Wymiary

Szerokość netto	0.149 m
Wysokość netto	0.078 m
Głębokość / długość netto	0.225 m
Masa netto	0.063 kg

Charakterystyka zamówienia

ID produktu zastąpionego	2CL0812200
--------------------------	------------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	9AKK106713A1744
-------------------------	-----------------

Klasyfikacje

ETIM 9	EC001590 - Installation switch
UNSPSC	39122226
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer

Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CLA857110A1101	Frame 1gang White - Sky Niessen	8571.1 BL	1	sztuka
2CLA857210A1101	Frame 2gang White - Sky Niessen	8572.1 BL	1	sztuka
2CLA857310A1101	Frame 3gang White - Sky Niessen	8573.1 BL	1	sztuka
2CLA857410A1101	Frame 4gang White - Sky Niessen	8574.1 BL	1	sztuka
2CLA851100A1101	Rocker switch None for Switch/push button, Two-part rocker White - Sky Niessen	8511 BL	1	sztuka
2CLA857100A1101	Frame 1gang White - Sky Niessen	8571 BL	1	sztuka
2CLA857200A1101	Frame 2gang White - Sky Niessen	8572 BL	1	sztuka
2CLA857300A1101	Frame 3gang White - Sky Niessen	8573 BL	1	sztuka
2CLA857400A1101	Frame 4gang White - Sky Niessen	8574 BL	1	sztuka
2CLA851100A4101	Rocker switch None for Switch/push button, Two-part rocker White - Sky Niessen	8511 BB	1	sztuka
2CLA851100A1301	Rocker switch None for Switch/push button, Two-part rocker Silver - Sky Niessen	8511 PL	1	sztuka
2CLA857100A1301	Frame 1gang Silver - Sky Niessen	8571 PL	1	sztuka
2CLA857200A1301	Frame 2gang Silver - Sky Niessen	8572 PL	1	sztuka
2CLA857300A1301	Frame 3gang Silver - Sky Niessen	8573 PL	1	sztuka
2CLA857400A1301	Frame 4gang Silver - Sky Niessen	8574 PL	1	sztuka
2CLA851100A6201	Rocker switch None for Switch/push button, Two-part rocker Dune - Sky Niessen	8511 DN	1	sztuka
2CLA857100A6201	Frame 1gang Dune - Sky Niessen	8571 DN	1	sztuka
2CLA857200A6201	Frame 2gang Dune - Sky Niessen	8572 DN	1	sztuka
2CLA857300A6201	Frame 3gang Dune - Sky Niessen	8573 DN	1	sztuka
2CLA857400A6201	Frame 4gang Dune - Sky Niessen	8574 DN	1	sztuka
2CLA851100A6301	Rocker switch None for Switch/push button, Two-part rocker Taupe - Sky Niessen	8511 TP	1	sztuka
2CLA857100A6301	Frame 1gang Taupe - Sky Niessen	8571 TP	1	sztuka
2CLA857200A6301	Frame 2gang Taupe - Sky Niessen	8572 TP	1	sztuka
2CLA857300A6301	Frame 3gang Taupe - Sky Niessen	8573 TP	1	sztuka
2CLA857400A6301	Frame 4gang Taupe - Sky Niessen	8574 TP	1	sztuka
2CLA851100A1901	Rocker switch None for Switch/push button, Two-part rocker Green - Sky Niessen	8511 CM	1	sztuka
2CLA857100A1901	Frame 1gang Green - Sky Niessen	8571 CM	1	sztuka
2CLA857200A1901	Frame 2gang Green - Sky Niessen	8572 CM	1	sztuka
2CLA857300A1901	Frame 3gang Green - Sky Niessen	8573 CM	1	sztuka
2CLA857400A1901	Frame 4gang Green - Sky Niessen	8574 CM	1	sztuka
2CLA851100A1501	Rocker switch None for Switch/push button, Two-part rocker Black - Sky Niessen	8511 NS	1	sztuka
2CLA857100A1501	Frame 1gang Black - Sky Niessen	8571 NS	1	sztuka
2CLA857200A1501	Frame 2gang Black - Sky Niessen	8572 NS	1	sztuka
2CLA857300A1501	Frame 3gang Black - Sky Niessen	8573 NS	1	sztuka
2CLA857400A1501	Frame 4gang Black - Sky Niessen	8574 NS	1	sztuka
2CLA851100A1401	Rocker switch None for Switch/push button, Two-part rocker Stainless steel - Sky Niessen	8511 AI	1	sztuka

2CLA857100A1401	Frame 1gang Stainless steel - Sky Niessen	8571 AI	1	sztuka
2CLA857200A1401	Frame 2gang Stainless steel - Sky Niessen	8572 AI	1	sztuka
2CLA857300A1401	Frame 3gang Stainless steel - Sky Niessen	8573 AI	1	sztuka
2CLA857400A1401	Frame 4gang Stainless steel - Sky Niessen	8574 AI	1	sztuka
2CLA851100A1201	Rocker switch None for Switch/push button, Two-part rocker Gold - Sky Niessen	8511 OE	1	sztuka
2CLA857100A1201	Frame 1gang Gold - Sky Niessen	8571 OE	1	sztuka
2CLA857200A1201	Frame 2gang Gold - Sky Niessen	8572 OE	1	sztuka
2CLA857300A1201	Frame 3gang Gold - Sky Niessen	8573 OE	1	sztuka
2CLA857400A1201	Frame 4gang Gold - Sky Niessen	8574 OE	1	sztuka
2CLA851100A2101	Rocker switch None for Switch/push button, Two-part rocker White - Sky Niessen	8511 CB	1	sztuka
2CLA857100A3001	Frame 1gang White - Sky Niessen	8571 CB	1	sztuka
2CLA857200A3001	Frame 2gang White - Sky Niessen	8572 CB	1	sztuka
2CLA857300A3001	Frame 3gang White - Sky Niessen	8573 CB	1	sztuka
2CLA857400A3001	Frame 4gang White - Sky Niessen	8574 CB	1	sztuka
2CLA851100A2501	Rocker switch None for Switch/push button, Two-part rocker Black - Sky Niessen	8511 CN	1	sztuka
2CLA857100A3101	Frame 1gang Black - Sky Niessen	8571 CN	1	sztuka
2CLA857200A3101	Frame 2gang Black - Sky Niessen	8572 CN	1	sztuka
2CLA857300A3101	Frame 3gang Black - Sky Niessen	8573 CN	1	sztuka
2CLA857400A3101	Frame 4gang Black - Sky Niessen	8574 CN	1	sztuka
2CLA857100A2001	Frame 1gang Wood - Sky Niessen	8571 FR	1	sztuka
2CLA857200A2001	Frame 2gang Wood - Sky Niessen	8572 FR	1	sztuka
2CLA857300A2001	Frame 3gang Wood - Sky Niessen	8573 FR	1	sztuka
2CLA857400A2001	Frame 4gang Wood - Sky Niessen	8574 FR	1	sztuka
2CLA857100A2101	Frame 1gang Wood - Sky Niessen	8571 WN	1	sztuka
2CLA857200A2101	Frame 2gang Wood - Sky Niessen	8572 WN	1	sztuka
2CLA857300A2101	Frame 3gang Wood - Sky Niessen	8573 WN	1	sztuka
2CLA857400A2101	Frame 4gang Wood - Sky Niessen	8574 WN	1	sztuka
2CLA861100A1401	Rocker switch None for Switch/push button, Two-part rocker Chrome - Skymoon	8611 CR	1	sztuka
2CLA867100A4001	Frame 1gang Stainless steel - Skymoon	8671 OX	1	sztuka
2CLA867200A4001	Frame 2gang Stainless steel - Skymoon	8672 OX	1	sztuka
2CLA867300A4001	Frame 3gang Stainless steel - Skymoon	8673 OX	1	sztuka
2CLA861100A1501	Rocker switch None for Switch/push button, Two-part rocker Black - Skymoon	8611 CN	1	sztuka
2CLA867100A3101	Frame 1gang Black - Skymoon	8671 CN	1	sztuka
2CLA867200A3101	Frame 2gang Black - Skymoon	8672 CN	1	sztuka
2CLA867300A3101	Frame 3gang Black - Skymoon	8673 CN	1	sztuka
2CLA867100A3001	Frame 1gang White - Skymoon	8671 CB	1	sztuka
2CLA867200A3001	Frame 2gang White - Skymoon	8672 CB	1	sztuka
2CLA867300A3001	Frame 3gang White - Skymoon	8673 CB	1	sztuka

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wiring Accessories - Light Switch Ranges → Flush Mounted Inserts → Mechanical Inserts

