

PRODUCT-DETAILS

# 8111

## 8111 Switch 2-gangs, 1-way, single pole Series switch -Sky Niessen



### Ogólne informacje

Typ produktu	8111
Kod zamówieniowy	2CLA811100A1001
Numer EAN	8427238016498
Opis katalogowy	8111 Switch 2-gangs, 1-way, single pole Series switch -Sky Niessen
Opis	Rated voltage: 110 - 250 Vac Rated current: 10AX Screwless terminals Included: fixing claws Rocker code: 8511, 8611, 8411, 8211 & 5511

### Dane techniczne

Napięcie znamionowe ( $U_r$ )	250 V
Prąd znamionowy ( $I_n$ )	10 A
Maksymalny prąd przełączania	Fluorescent Lamps 10
Liczba przełączników kołyskowych	2
Design Range	Sky Niessen
Konfiguracja okablowania	Series switch
Typ dźwigni	Rocker/button
Rodzaj podłączenia	Plug Clamp
Rodzaj montażu	Flush Mounted

Rodzaj mocowania	Screw
Zapewnione miejsce na etykiety	No
Podświetlenie	Non-illuminated
Liczba baterii	0

## Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -5 ... +35 °C Przechowywanie -5 ... +50 °C
Stopień ochrony	IP20
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
SCIP	161e48d7-0cf5-4d82-b10f-0cbf59a6d17b Hiszpania (ES)

## Wymiary

Szerokość produktu netto	0.149 m
Wysokość produktu netto	0.078 m
Głębokość produktu netto	0.225 m
Waga produktu netto	0.06 kg

## Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	box 10 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.149 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.078 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.225 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.6 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8427238016498

## Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	10 sztuka
Kod taryfy celnej	85365080
Kraj pochodzenia	Hiszpania (ES)

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	9AKK106713A1744
Instrukcje i podręczniki	2CLX810109A1001
Dane RoHS	2CLC811100A1001

## Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	9AKK107046A0356
---------------------------------------	-----------------

## Klasyfikacje

ETIM 7	EC001590 - Switch
ETIM 8	EC001590 - Installation switch
Kategoria produktu wg. WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	85365080
UNSPSC	39122200

## Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CLA851100A1101	8511 BL Rocker for switch/push-button, 2-gangs - Soft White Switch/push button Two-part rocker None White - Sky Niessen	8511 BL	1	sztuka
2CLA857110A1101	8571.1 BL Frame 1-gang - Soft White 1gang(s) White Horizontal mounting - Sky Niessen	8571.1 BL	1	sztuka
2CLA857210A1101	8572.1 BL Frame 2-gangs - Soft White 2gang(s) White Horizontal mounting - Sky Niessen	8572.1 BL	1	sztuka
2CLA857310A1101	8573.1 BL Frame 3-gangs - Soft White 3gang(s) White Horizontal mounting - Sky Niessen	8573.1 BL	1	sztuka
2CLA857410A1101	8574.1 BL Frame 4-gangs - Soft White 4gang(s) White Horizontal mounting - Sky Niessen	8574.1 BL	1	sztuka
2CLA857100A1101	8571 BL Frame 1-gang - Soft White 1gang(s) White Horizontal mounting - Sky Niessen	8571 BL	1	sztuka
2CLA857200A1101	8572 BL Frame 2-gangs - Soft White 2gang(s) White Horizontal mounting - Sky Niessen	8572 BL	1	sztuka
2CLA857300A1101	8573 BL Frame 3-gangs - Soft White 3gang(s) White Horizontal mounting - Sky Niessen	8573 BL	1	sztuka
2CLA857400A1101	8574 BL Frame 4-gangs - Soft White 4gang(s) White Horizontal mounting - Sky Niessen	8574 BL	1	sztuka
2CLA851100A4101	8511 BB Rocker 2 gang switch/push - Sky Niessen	8511 BB	1	sztuka
2CLA851100A1301	8511 PL Rocker for switch/push-button, 2-gangs - Silver Switch/push button Two-part rocker None Silver - Sky Niessen	8511 PL	1	sztuka
2CLA857100A1301	8571 PL Frame 1-gang - Silver 1gang(s) Silver Horizontal mounting - Sky Niessen	8571 PL	1	sztuka
2CLA857200A1301	8572 PL Frame 2-gangs - Silver 2gang(s) Silver Horizontal mounting - Sky Niessen	8572 PL	1	sztuka
2CLA857300A1301	8573 PL Frame 3-gangs - Silver 3gang(s) Silver Horizontal mounting - Sky Niessen	8573 PL	1	sztuka
2CLA857400A1301	8574 PL Frame 4-gangs - Silver 4gang(s) Silver Horizontal mounting - Sky Niessen	8574 PL	1	sztuka
2CLA851100A6201	8511 DN Rocker 2 gang switch/push Switch/push button Two-part rocker None - Sky Niessen	8511 DN	1	sztuka
2CLA857100A6201	8571 DN Cover frame 1 gang 1gang(s) Sand Horizontal mounting - Sky Niessen	8571 DN	1	sztuka
2CLA857200A6201	8572 DN Cover frame 2 gang 2gang(s) Sand Horizontal mounting - Sky Niessen	8572 DN	1	sztuka
2CLA857300A6201	8573 DN Cover frame 3 gang 3gang(s) Sand Horizontal mounting - Sky Niessen	8573 DN	1	sztuka
2CLA857400A6201	8574 DN Cover frame 4 gang 4gang(s) Sand Horizontal mounting - Sky Niessen	8574 DN	1	sztuka
2CLA851100A6301	8511 TP Rocker 2 gang switch/push Switch/push button Two-part rocker None Brown - Sky Niessen	8511 TP	1	sztuka

2CLA857100A6301	8571 TP Cover frame 1 gang 1gang(s) Brown Horizontal mounting - Sky Niessen	8571 TP	1	sztuka
2CLA857200A6301	8572 TP Cover frame 2 gang 2gang(s) Brown Horizontal mounting - Sky Niessen	8572 TP	1	sztuka
2CLA857300A6301	8573 TP Cover frame 3 gang 3gang(s) Brown Horizontal mounting - Sky Niessen	8573 TP	1	sztuka
2CLA857400A6301	8574 TP Cover frame 4 gang 4gang(s) Brown Horizontal mounting - Sky Niessen	8574 TP	1	sztuka
2CLA851100A1901	8511 CM Rocker 2 gang switch/push Switch/push button Two-part rocker None Green - Sky Niessen	8511 CM	1	sztuka
2CLA857100A1901	8571 CM Cover frame 1 gang 1gang(s) Green Horizontal mounting - Sky Niessen	8571 CM	1	sztuka
2CLA857200A1901	8572 CM Cover frame 2 gang 2gang(s) Green Horizontal mounting - Sky Niessen	8572 CM	1	sztuka
2CLA857300A1901	8573 CM Cover frame 3 gang 3gang(s) Green Horizontal mounting - Sky Niessen	8573 CM	1	sztuka
2CLA857400A1901	8574 CM Cover frame 4 gang 4gang(s) Green Horizontal mounting - Sky Niessen	8574 CM	1	sztuka
2CLA851100A1501	8511 NS Rocker for switch/push-button, 2-gangs - Soft Black Switch/push button Two-part rocker None Black - Sky Niessen	8511 NS	1	sztuka
2CLA857100A1501	8571 NS Frame 1-gang - Soft Black 1gang(s) Black Horizontal mounting - Sky Niessen	8571 NS	1	sztuka
2CLA857200A1501	8572 NS Frame 2-gangs - Soft Black 2gang(s) Black Horizontal mounting - Sky Niessen	8572 NS	1	sztuka
2CLA857300A1501	8573 NS Frame 3-gangs - Soft Black 3gang(s) Black Horizontal mounting - Sky Niessen	8573 NS	1	sztuka
2CLA857400A1501	8574 NS Frame 4-gangs - Soft Black 4gang(s) Black Horizontal mounting - Sky Niessen	8574 NS	1	sztuka
2CLA851100A1401	8511 AI Rocker for switch/push-button, 2-gangs - Stainless Steel Switch/push button Two-part rocker None Stainless steel - Sky Niessen	8511 AI	1	sztuka
2CLA857100A1401	8571 AI Frame 1-gang - Stainless Steel 1gang(s) Stainless steel Horizontal mounting - Sky Niessen	8571 AI	1	sztuka
2CLA857200A1401	8572 AI Frame 2-gangs - Stainless Steel 2gang(s) Stainless steel Horizontal mounting - Sky Niessen	8572 AI	1	sztuka
2CLA857300A1401	8573 AI Frame 3-gangs - Stainless Steel 3gang(s) Stainless steel Horizontal mounting - Sky Niessen	8573 AI	1	sztuka
2CLA857400A1401	8574 AI Frame 4-gangs - Stainless Steel 4gang(s) Stainless steel Horizontal mounting - Sky Niessen	8574 AI	1	sztuka
2CLA851100A1201	8511 OE Rocker for switch/push-button, 2-gangs - Antique Gold Switch/push button Two-part rocker None Gold - Sky Niessen	8511 OE	1	sztuka
2CLA857100A1201	8571 OE Frame 1-gang - Antique Gold 1gang(s) Gold Horizontal mounting - Sky Niessen	8571 OE	1	sztuka
2CLA857200A1201	8572 OE Frame 2-gangs - Antique Gold 2gang(s) Gold Horizontal mounting - Sky Niessen	8572 OE	1	sztuka
2CLA857300A1201	8573 OE Frame 3-gangs - Antique Gold 3gang(s) Gold Horizontal mounting - Sky Niessen	8573 OE	1	sztuka
2CLA857400A1201	8574 OE Frame 4-gangs - Antique Gold 4gang(s) Gold Horizontal mounting - Sky Niessen	8574 OE	1	sztuka
2CLA851100A2101	8511 CB Rocker for switch/push-button, 2-gangs - White Glass Switch/push button Two-part rocker None White - Sky Niessen	8511 CB	1	sztuka
2CLA857100A3001	8571 CB Frame 1-gang - White Glass 1gang(s) White Horizontal mounting - Sky Niessen	8571 CB	1	sztuka
2CLA857200A3001	8572 CB Frame 2-gangs - White Glass 2gang(s) White Horizontal mounting - Sky Niessen	8572 CB	1	sztuka
2CLA857300A3001	8573 CB Frame 3-gangs - White Glass 3gang(s) White Horizontal mounting - Sky Niessen	8573 CB	1	sztuka
2CLA857400A3001	8574 CB Frame 4-gangs - White Glass 4gang(s) White Horizontal mounting - Sky Niessen	8574 CB	1	sztuka

2CLA851100A2501	8511 CN Rocker for switch/push-button, 2-gangs - Black Glass Switch/push button Two-part rocker None Black - Sky Niessen	8511 CN	1	sztuka
2CLA857100A3101	8571 CN Frame 1-gang - Black Glass 1gang(s) Black Horizontal mounting - Sky Niessen	8571 CN	1	sztuka
2CLA857200A3101	8572 CN Frame 2-gangs - Black Glass 2gang(s) Black Horizontal mounting - Sky Niessen	8572 CN	1	sztuka
2CLA857300A3101	8573 CN Frame 3-gangs - Black Glass 3gang(s) Black Horizontal mounting - Sky Niessen	8573 CN	1	sztuka
2CLA857400A3101	8574 CN Frame 4-gangs - Black Glass 4gang(s) Black Horizontal mounting - Sky Niessen	8574 CN	1	sztuka
2CLA857100A2001	8571 FR Frame 1-gang - Ash 1gang(s) Wood Horizontal mounting - Sky Niessen	8571 FR	1	sztuka
2CLA857200A2001	8572 FR Frame 2-gangs - Ash 2gang(s) Wood Horizontal mounting - Sky Niessen	8572 FR	1	sztuka
2CLA857300A2001	8573 FR Frame 3-gangs - Ash 3gang(s) Wood Horizontal mounting - Sky Niessen	8573 FR	1	sztuka
2CLA857400A2001	8574 FR Frame 4-gangs - Ash 4gang(s) Wood Horizontal mounting - Sky Niessen	8574 FR	1	sztuka
2CLA857100A2101	8571 WN Frame 1-gang - Natural Wengué 1gang(s) Wood Horizontal mounting - Sky Niessen	8571 WN	1	sztuka
2CLA857200A2101	8572 WN Frame 2-gangs - Natural Wengué 2gang(s) Wood Horizontal mounting - Sky Niessen	8572 WN	1	sztuka
2CLA857300A2101	8573 WN Frame 3-gangs - Natural Wengué 3gang(s) Wood Horizontal mounting - Sky Niessen	8573 WN	1	sztuka
2CLA857400A2101	8574 WN Frame 4-gangs - Natural Wengué 4gang(s) Wood Horizontal mounting - Sky Niessen	8574 WN	1	sztuka
2CLA861100A1401	8611 CR Rocker for switch/push-button, 2-gangs - Chrome Switch/push button Two-part rocker None Chrome - Skymoon	8611 CR	1	sztuka
2CLA867100A4001	8671 OX Frame 1-gang - Stainless Steel 1gang(s) Stainless steel Horizontal mounting - Skymoon	8671 OX	1	sztuka
2CLA867200A4001	8672 OX Frame 2-gangs - Stainless Steel 2gang(s) Stainless steel Horizontal mounting - Skymoon	8672 OX	1	sztuka
2CLA867300A4001	8673 OX Frame 3-gangs - Stainless Steel 3gang(s) Stainless steel Horizontal mounting - Skymoon	8673 OX	1	sztuka
2CLA861100A1501	8611 CN Rocker for switch/push-button, 2-gangs - Black Glass Switch/push button Two-part rocker None Black - Skymoon	8611 CN	1	sztuka
2CLA867100A3101	8671 CN Frame 1-gang - Black Glass 1gang(s) Black Horizontal mounting - Skymoon	8671 CN	1	sztuka
2CLA867200A3101	8672 CN Frame 2-gangs - Black Glass 2gang(s) Black Horizontal mounting - Skymoon	8672 CN	1	sztuka
2CLA867300A3101	8673 CN Frame 3-gangs - Black Glass 3gang(s) Black Horizontal mounting - Skymoon	8673 CN	1	sztuka
2CLA867100A3001	8671 CB Frame 1-gang - White Glass 1gang(s) White Horizontal mounting - Skymoon	8671 CB	1	sztuka
2CLA867200A3001	8672 CB Frame 2-gangs - White Glass 2gang(s) White Horizontal mounting - Skymoon	8672 CB	1	sztuka
2CLA867300A3001	8673 CB Frame 3-gangs - White Glass 3gang(s) White Horizontal mounting - Skymoon	8673 CB	1	sztuka

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Inserts → Switch & Push Buttons

